〈上手に使って上手に節電〉

National
松下電工

ナショナル デスクヒータ

保証書付
保管用

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

・安全上のご注意 ……1
・各部のなまえと使い方 …5
・お手入れのしかた ……7
・保証とアフターサービス…8
・お客様ご相談窓口のご案内…9
・仕様 ……9

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**危険**・・・人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠**警告**・・・人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠**注意**・・・人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このような⃠記号は、してはいけない
「禁止」内容です。

このような●記号は、必ず実行していただく
「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危 険

低温やけどや脱水症状のおそれあり。

◆次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

○乳幼児・お子様・お年寄り ○自分で温度調節のできない方
○皮ふ感覚の弱い方・皮ふの弱い方
○眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
○深酒された方 ○疲労の激しい方

◆一定時間ごとに体を動かすなど、注意して使用。

長時間皮ふの同じ場所に触れて使用しない。

◆就寝用暖房器として使用しない。

低温やけどのおそれがあります。

⚠警 告

◆自分で分解、修理しない。

発火したり、異常動作して感電・けが、火災の原因となります。

◆電源コード、プラグが傷んだり、コンセントにプラグを差し込んだとき、ガタ・ユルミのあるときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

低温やけどについて

一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度（40～60℃）のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると（状態や個人差によっても異なりますが）低温やけどをおこす場合があります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

安全上のご注意

⚠警 告

禁止

◆電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

◆電源プラグの根元に力をかけない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

◆交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因となります。

⚠注 意

必ず守る

◆電源プラグを抜くときは、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

上記2項を守らないと、感電・ショート・過熱・発火の原因となります。

禁止

◆電源スイッチ部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。

（万一こぼしたり、衝撃をあたえた時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。）

感電・火災や故障の原因となります。

禁止

◆スプレー缶、ライター等を近くに置かない。

加熱して爆発や火災の原因となります。

◆犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。

⚠注 意

禁止

◆アイロン台として使用したり、加熱物を置かない。

熱で本体を傷め発火の原因となります。

◆衣類の乾燥等、他の用途に使用しない。

異常過熱するおそれがあります。



◆逆さまにしたり、折りたたんだり、倒したままで使用しない。

過熱することがあります。



◆ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。

コントローラ部を傷め、過熱することがあります。

◆折りたたみ部を先のとがったもの（ピン、コンパス等）で突いたりしない。

感電のおそれがあります。

電源プラグを抜く

◆使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと、絶縁劣化による感電・漏電や火災の原因となります。

各部のなまえと使い方

■平らな床に立てた状態でお使いください。



1 電源プラグを
交流100Vのコンセントに
しっかりと差し込む。

2 電源スイッチを〈強〉または
〈弱〉の位置にする。

電源ランプが点灯し通電を始めます。

⚠注 意

奥まで確実に差し込む。
（ゆるんでいると過熱・発火のおそれがあります。）

お手入れのしかた

■お手入れの前に必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

ヒータ本体と電源スイッチや電源コードの汚れ

1 うすめた中性洗剤に浸したタオル等を固く絞ってふきとってください。

2 日陰で十分乾かす。

※水洗いはしないこと。
※シンナー、スプレー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないでください。

保管のしかた

1 本体に付着したゴミや食べ物カス等を掃除機でていねいに取り除く。
保管中にカビや虫が発生する原因となります。



2 湿気の少ない場所に保管。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■保証書について
保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■補修用性能部品の保有期間
当社は、このデスクヒータの補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みの上、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規程に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（取扱説明書の9頁ご参照）にお問い合わせください。

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか

- スイッチを入れても、時々通電しないときがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 電源プラグ、コード、ヒータ本体、電源スイッチ部などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
〈ご自分では絶対に分解しないでください。〉

※点検時はプラグ・プラグ刃の汚れを落としてください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○札幌修理ご相談センター　☎011-707-7210
〒060-0807　札幌市北区北7条西5丁目5番地3 札幌千代田ビル2階 松下電工テクノサービス（株）北海道支社

○東京修理ご相談センター　☎03-5392-7190
〒174-0041　東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスⅡ2階 松下電工テクノサービス（株）東部支社

○名古屋修理ご相談センター　☎052-551-7900
〒450-8611　名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号 松下電工名古屋ビル北館8階 松下電工テクノサービス（株）中部支社

○大阪修理ご相談センター　☎072-878-8999
〒575-0041　大阪府四条畷市部屋新町3番41号 松下電工テクノサービス（株）近畿支社

○福岡修理ご相談センター　☎092-622-0531
〒812-0041　福岡市博多区吉塚5丁目5番32号 松下電工テクノサービス（株）西部支社

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-713（ハイ ナイス）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター
☎　06-6904-4382
FAX　06-6904-4471
〒571-8686　大阪府門真市門真1048

ご注意　所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。　0304

仕様

定格電圧	AC100V(50-60Hz)
定格消費電力	強…165W、弱…82.5W
本体外形寸法	48cm×45cm×30cm（高さ）（幅）（奥行）
質量（重量）	2.2kg
表面材の材質	ポリエステル
電源コード	有効長さ1.8m
表面温度（室温20℃のとき）	強…約55℃、弱…約37℃

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

DRCT 1D-531
Y No.1

©Matsushita Electric Works. Ltd. 2003　本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただき、お申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
   （ホ）一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の9頁をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

持 込

ナショナル**デスクヒータ保証書**

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	DR （お買い上げの品番をご記入下さい。）
保証期間	本　体　　お買い上げ日より 1年間
※ お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　（　　）
※ 販売店	住所・店名 電話　　（　　）

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部
〒522－8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL (0749)26－7890

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線